

# TASKI® Tapi Stain Remover 1

## Odstranjevalec mastnih in oljnih madežev iz preprog

### Opis

Aerosolni sprej za odstranjevanje topnih madežev s preprog in oblazinjenega pohištva. Predvsem učinkovito odstranjuje madeže svinčnika, šminke, olja, kreme za čevlje in črnil.

### Ključne lastnosti

- Posebna kombinacija učinkovitih topil.
- Hitro delajoče/učinkovito.

### Prednosti

- Učinkovito in hitro odstranjevanje večino madežev topnih v topilih.
- Kratek čas delovanja in hitro sušenje.
- Varno za uporabo na vseh vrstah preprog, tudi volnenih.

### Navodila za uporabo

#### Čiščenje s plastenco z razpršilko:

1. Madež suho posesamo.
2. Razpršimo sredstvo iz razdalje cca. 15 cm.
3. Pustimo delovati 5 do 10 minut.
4. Madež pobrišemo z vpojno belo krpo ali robčkom (pričnemo na zunani strani madeža proti njegovi sredini).
5. Po potrebi postopek ponovimo.
6. Za najboljše rezultate pri madežih neznanega izvora vedno najprej uporabimo ta izdelek, preden uporabimo sredstvo za odstranjevanje vodotopnih madežev.

### Doziranje

Sredstvo je pripravljeno za uporabo. Redčenje ni potrebno.

### Tehnični podatki

Izgled: Bistra brezbarvna tekočina

Vonj: Brez vonja

Relativna gostota (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 0.77

Navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne veljajo kot specifikacija proizvoda.

### Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu. Samo za profesionalne uporabnike. Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 24/02/2022 en (K02031)

