

PURELL® Surface Sanitising Wipes

Dezinfekcijske krpice za površine in pripomočke, ki prihajajo v stik z živili (delovna površina, sonda termometra za hrano).






Ciljni trgi: Živilska industrija - catering, kuhinje, območja v stiku s hrano.

Neživilska industrija - medicinska in paramedicinska območja, zdravstveni prevozi, vrtci.



- Učinkovit proti Coronavirus1 in Vaccinia virus (Orthopoxvirus)2 v skladu z EN 14476+A2 (v. 2019).
- Baktericidno, fungicidno in virucidno.
- Dokazano uničijo do 99,99 % najpogostejših klic.
- Hitro delovanje in hitro sušenje.
- Brez izpiranja.
- Brez dišave.
- Ne spremeni okusa ali barve in je v skladu s testom Tetrad Test ASTM International E3009-15 5.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Aktivna sestavina	Etanol N° CAS 64-17-5 (660,1 g/kg i.e. 73 % volume/volume)				
Specifikacije	Netkani material: modri netkani material Velikost krpice: 185 x 200 mm • Brez dišave. • pH impregnirane raztopine: 7,5 – 9,0				
Skladiščenje	• Rok trajanja: 24 mesecev. Po odprtju uporabite v 1 mesecu. • Ne zamrzujte, hranite pri temperaturi od 4 do 40 °C.				
Navodila za uporabo	1. Če želite izvleči prvo krpico, odstranite pokrov posode in s čistimi rokami izvlecite krpico iz sredine posode. 	2. Obrišite predhodno očiščeno površino. Pustite delovati 5 minut. Po uporabi zaprite pokrov.  	3. Pustite, da se posuši in ne izpirajte. Po potrebi uporabite več krpic. 	4. Krpice odvrzite v skladu z navodili na etiketi izdelka. 	5. Ponovite postopek v skladu s higienskimi protokoli.
Okolje	Formula izpolnjuje merila biološke razgradljivosti iz smernic OECD 301D.				
Uredba	• Biocidni proizvod PT2 in PT4. • Samo za profesionalno uporabo.				
Kompatibilnost	• Izdelek je kompatibilen z večino gladkih površin, razen s površinami, ki so občutljive na alkohol (pleksi steklo, itd.) • Izdelek, kot razkužilo površin, ki prihajajo v stik z živili, ne spremeni okusa ali barve in je v skladu s testom Tetrad Test ASTM International E3009-15 5.				
Previdnostni ukrepi za uporabo	• Uporabljajte le na gladkih površinah. • Ne mešajte z drugimi izdelki. Ni primerno za zaužitje. • V nujnih primerih poiščite zdravniško pomoč. • Več informacij v varnostnem listu izdelka. • Krpice in embalažo odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.				

MIKROBIOLOŠKA UČINKOVITOST

Delovanje	Standard	Kontaktni čas
Baktericidno	EN 1276, deluje na Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus in Entorococcus hirae	30 s
	EN 13697+A1, deluje na Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus in Entorococcus hirae + Listeria monocytogenes, Salmonella enterica enteritidis in thyphimurium, Yersinia enterocolitica in Campylobacter jejuni	2 min
	EN 13727+A2, deluje na Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Entorococcus hirae	30 s
	EN 16615, deluje na Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus in Entorococcus hirae	5 min
Mikobaktericidno	EN 14348, deluje na M.avium in M.terrae	1 min
Fungicidno	EN 1650, deluje na Candida albicans	30 s
	EN 1650, deluje na Aspergillus brasiliensis	5 min
	EN 13624, deluje na Candida albicans	30 s
	EN 13624, deluje na Aspergillus brasiliensis	1 min
	EN 13697+A1, deluje na Candida albicans, Candida auris and Aspergillus brasiliensis	5 min
	EN 13697+A1, deluje na Saccharomyces cerevisiae	2 min
	EN 16615, deluje na Candida albicans	5 min
Virucidno	EN 14476+A2, deluje na Human Coronavirus 229E	30 s
	EN 14476+A2, deluje na Coronavirus BCoV (surrogate virus)	30 s
	EN 14476+A2, deluje na Influenza A virus (H1N1)	30 s
	EN 14476+A2, deluje na Rotavirus	30 s
	EN 14476+A2, deluje na Norovirus	1 min
	EN 14476+A2, deluje na Adenovirus	1 min
	EN 14476+A2, deluje na Vaccinia virus in viruse z ovojnico vključno z Orthopoxvirus (ki vključuje virus, odgovoren za opičje koze), Herpes virus, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV...	1 min

PAKIRANJE	VELIKOST	DOZIRNI SISTEM	KODA IZDELKA
PURELL® Surface Sanitising Wipes - 4x600 pakiranje	185 x 200 mm	/	95600-04-EEU
PURELL® Surface Sanitising Wipes - 4x450 pakiranje Izdelek zamenjan z 95600-04-EEU	195 200 mm	/	95206-04-EEU
PURELL® Surface Sanitising Wipes - 6x200 pakiranje	185 x 215 mm	9520-10-EEU stenski nosilec	95104-06-EEU
PURELL® Surface Sanitising Wipes - 12x100 pakiranje	130 x 210 mm	SQ406 stenski nosilec	95102-12-EEU

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.



GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene Klint
– a GOJO Family Company
8 Rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg –
France
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L.
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,
28046 Madrid, España
Tel: +351 218 988 230
Fax: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl
Boulevard du Pont-d'Arve 28
1205 Genève

GOJO Central Europe GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 18
63322 Rödermark,
Deutschland
Tel.: +49 (0) 6074 9196057
Fax: +49 (0) 6074 9196685